



Valvola di ritegno doppia
 Montare una valvola di ritegno (doppia) il più vicino possibile al cilindro di governo; i tratti di condotta tra la valvola di ritegno ed il cilindro, che restano sotto pressione, dovranno essere il più breve possibile.

Montare la valvola di ritegno (doppia) su una superficie assolutamente piana.

Le aperture contrassegnate con 'P' sono per i collegamenti con la Pompa di governo, le aperture contrassegnate con 'C' sono per i collegamenti con il Cilindro.

